

## **20141017**

### **Instruktion för användning av KR4.4 på äldre pannor med Eldningsprogrambrytare**

Vid byte av regulator från KR4.3D till KR4.4 bör i första hand även Eldningsprogrambrytaren bytas mot avsedd omkopplare för KR4.4 med fjädrande återgång till mittläget och tillhörande kablar för anslutning av omkopplaren mot regulatorn samt extra kabel för bygling mellan överhettningsskyddet och regulatorn (Se kopplingsschema för KR4.4), dock kan KR4.4 ensam köras mot den gamla Eldningsprogrambrytaren.

Följande måste dock iaktas:

Det är möjligt att använda pannregulator KR4.4 i äldre panna utan ändringar av anslutningar i det elektriska schemat. Men det finns några ytterligare krav och anmärkningar:

- Eldningsprogrambrytaren (Röd knapp) måste alltid vara i läge "On";
- Røkgasttemperatursensor måste vara ansluten;
- Om pannan är varm "Förbränning pågår", (røkgasttemperaturen är högre än "Förbränning avslutad" ) så startar fläkten automatiskt när huvudbrytaren (Grøn knapp) slås på;
- Om pannan är kall (røkgasttemperaturen är lägre än 75 grader och "Förbränning avslutad" blinkar røtt), kommer fläkten inte startas automatiskt när huvudbrytaren är påslagen. Du bör starta den manuellt genom att trycka samtidigt på knapparna - och + så "L" tänds i displayen, lämna därefter vedpåfyllningsläget genom att trycka på valfri knapp;